



OVOSONO

Circle350

Mode d'emploi

Installation, utilisation et entretien



Brouillon traduit automatiquement – en attente de validation par OVOSONO. Veuillez ne pas vous en servir pour des décisions liées à la sécurité tant que la version finale n'a pas été publiée.

1. Aperçu

Merci d'avoir choisi l'OVOSONO Circle350. L'OVOSONO Circle350 est une horloge murale à LED pour l'intérieur. Elle affiche l'heure au moyen d'un cercle des heures et de barres de minutes. La luminosité s'adapte automatiquement à la lumière ambiante – le soir, l'horloge s'assombrit automatiquement pour créer une ambiance agréable. L'appareil fonctionne entièrement hors ligne – aucune donnée n'est stockée, transmise ou analysée.

Affichage 12 heures au format circulaire

Ajustement automatique de la luminosité via 4 capteurs de lumière

Réglage manuel de la luminosité possible

Changement heure d'été / heure d'hiver

Entièrement hors ligne – aucune connexion réseau

2. Contenu de la livraison

Veuillez vérifier que le contenu de la livraison est complet :

1x horloge murale à LED OVOSONO Circle350

1x support mural (Wallpinnie) avec vis et cheville

1x mode d'emploi

Non inclus dans la livraison : câble USB-C (au moins 2 m, coudé requis) et adaptateur secteur USB (5 V, min. 2 A). Disponibles sur www.ovosono.com.

3. Montage mural

Conseils pour le choix de l'emplacement : Évitez toute exposition directe au soleil sur la face avant. Ne recouvrez pas la face avant, car les capteurs de luminosité sont intégrés à l'affichage. Ne montez pas l'horloge au-dessus de sources de chaleur.

1. Choisissez un emplacement de montage adapté à l'intérieur.
2. Veillez à ce qu'une prise de courant se trouve à proximité pour l'adaptateur secteur USB.



3. Marquez le trou de perçage à l'endroit souhaité. Hauteur recommandée pour le support mural : 170 cm.
4. Percez le trou et insérez la cheville.
5. Fixez le support mural (Wallpinnie) au mur à l'aide de la vis.
6. Accrochez l'horloge au support mural. Tenez l'horloge par le cadre afin d'éviter les traces de doigts sur la face avant.

ATTENTION

Avant de percer, vérifiez à l'aide d'un détecteur de câbles/canalisations si des conduites électriques ou d'eau se trouvent à l'endroit souhaité. Les vis et chevilles fournies conviennent à une maçonnerie massive. Pour d'autres types de murs (par ex. placo/plaque de plâtre), utilisez des fixations appropriées.

4. Alimentation électrique et mise en service

L'horloge est alimentée via USB-C en 5 V DC (très basse tension de sécurité SELV).

1. Connectez le câble USB-C à la prise située à l'arrière de l'horloge. La fiche doit être orientée vers le bas.
2. Branchez l'autre extrémité sur un adaptateur secteur USB (5 V, min. 2 A).
3. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise de courant.
4. L'horloge effectue un bref autotest (les LED s'allument brièvement) puis affiche l'heure.
5. Réglez l'heure (voir la section 6. Réglage de l'heure).

ATTENTION

Un câble USB-C coudé est nécessaire, car l'espace disponible par rapport au mur est insuffisant pour des fiches droites. N'utilisez que des câbles USB-C en parfait état. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages causés par des adaptateurs secteur inadaptés ou non conformes aux normes.

5. Comprendre l'affichage de l'heure

L'OVOSONO Circle350 affiche l'heure au moyen de 27 LED réparties en trois groupes :

Cercle des heures (12 LED) : une LED indique l'heure actuelle, comme sur une horloge analogique.

Barre des 5 minutes (11 LED) : une LED indique le palier de 5 minutes actuel (position 1 = 5 min, position 2 = 10 min, ... position 11 = 55 min).

Minutes individuelles (4 LED) : 1 à 4 LED indiquent les minutes entre les paliers de 5 minutes. Les LED s'additionnent (1 LED = 1 min, 2 LED = 2 min, etc.).



Exemple : 14h37 — Cercle des heures : LED en position 2 (14 h = 2 au format 12 h). Barre des 5 minutes : LED en position 7 ($7 \times 5 = 35$ minutes). Minutes individuelles : 2 LED ($37 - 35 = 2$ minutes restantes).

6. Utilisation et réglage de l'heure

L'horloge dispose de quatre boutons sur le côté droit du boîtier (T1 en haut jusqu'à T4 en bas).

T1 bref : basculer la luminosité entre Auto/Manuel. T1 long (1,5 sec) : régler la luminosité manuellement.

T2 bref : basculer entre heure d'été et heure d'hiver.

T4 bref : démarrer/terminer le réglage de l'heure.

Réglage de l'heure : appuyez sur T4 pour démarrer. Puis : T1 = heure +1, T2 = minutes +5, T3 = minutes +1. Appuyez à nouveau sur T4 pour terminer. Astuce : à la fin du réglage, les secondes sont remises à 0 — appuyez sur T4 exactement au moment où votre horloge de référence atteint la minute souhaitée.

7. Luminosité

L'horloge mesure la lumière ambiante via quatre capteurs intégrés et ajuste automatiquement la luminosité (réglage par défaut). Vous pouvez basculer entre luminosité automatique et manuelle.

Auto ' Manuel : appuyez brièvement sur le bouton 1 — l'affichage clignote 2× de façon carrée.

Manuel ' Auto : appuyez brièvement sur le bouton 1 — l'affichage pulse 2× doucement.

Réglage manuel de la luminosité : maintenez le bouton 1 enfoncé. La luminosité change de façon continue. La barre des 5 minutes affiche le niveau de luminosité actuel sous forme de barre graphique.

8. Heure d'été / heure d'hiver

Après la mise sous tension, l'heure d'hiver (heure normale) est active.

Appuyez brièvement sur le bouton 2 pour basculer entre l'heure d'été et l'heure d'hiver.

Heure d'été : l'horloge affiche une heure de plus (+1 heure).

Heure d'hiver : l'horloge affiche une heure de moins (-1 heure).



9. Nettoyage et entretien

Débranchez l'horloge du secteur avant de la nettoyer. Évitez autant que possible de toucher la face avant à mains nues.

Face avant : retirez la poussière avec un chiffon microfibre doux et sec. Essuyez délicatement sans exercer de pression.

Cadre : le cadre en aluminium anodisé peut être essuyé avec un chiffon légèrement humide.

N'utilisez aucun liquide, spray ou nettoyant pour vitres sur la face avant.

N'utilisez aucun solvant (acétone, essence) ni nettoyant à base d'alcool.

Conservez l'emballage d'origine pour le transport ou le stockage.

ATTENTION

La face avant est sensible aux rayures. Utilisez exclusivement des chiffons doux et non pelucheux. Les rayures ne peuvent pas être éliminées.

10. Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes pour un fonctionnement sûr :

Uniquement pour des pièces intérieures sèches (IP20). Ne pas utiliser dans des pièces humides.

N'utiliser qu'en 5 V DC via USB-C (très basse tension de sécurité SELV).

N'utiliser que des adaptateurs secteur portant le marquage CE.

Respecter une distance d'au moins 5 cm par rapport aux objets situés au-dessus de l'horloge.

Ne pas ouvrir l'appareil — aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Débrancher la fiche secteur en cas d'orage, de bruits/odeurs inhabituels, de non-utilisation prolongée et lors du nettoyage.

Ne pas utiliser en cas de dommages visibles sur le boîtier ou le câble.

Ce n'est pas un jouet — tenir hors de portée des enfants.

11. Dépannage

Problèmes courants et solutions :

L'horloge n'affiche rien : vérifiez le câble USB et l'adaptateur secteur. Utilisez un adaptateur d'au moins 2 A.

Heure incorrecte : réglez l'heure manuellement (section 6). Vérifiez le réglage heure d'été/heure d'hiver.



La luminosité ne réagit pas : vérifiez le mode automatique (T1 bref, observez le signal pulsé). Nettoyez les capteurs.

L'affichage scintille : utilisez un adaptateur secteur USB de bonne qualité (5 V, min. 2 A). Vérifiez que le câble USB n'est pas endommagé.

Horloge après une coupure de courant : l'heure doit être réglée à nouveau (section 6).

Les LED clignotent au démarrage : autotest normal. Si le fonctionnement normal n'est pas rétabli après 30 secondes : débranchez l'alimentation pendant 10 secondes puis rebranchez-la.

12. Caractéristiques techniques

Modèle : OVOSONO Circle350

Dimensions : 350 × 350 mm, profondeur : 32,5 mm (acrylique) / 28,5 mm (aluminium)

Poids : env. 2,0 kg (aluminium) / env. 2,5 kg (acrylique)

Cadre : aluminium anodisé

Alimentation : 5 V DC (USB-C, SELV), < 10 W

LED : 27× WS2812B (12 + 11 + 4)

Capteurs de lumière : 4× intégrés (luminosité automatique)

Indice de protection : IP20 (intérieur uniquement)

Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C

Fabriqué en Allemagne

Vous trouverez des spécifications détaillées dans la fiche technique séparée sur ovosono.com/downloads

13. Garantie et contact

La période de garantie légale de 2 ans à compter de la date d'achat s'applique. Conservez votre preuve d'achat comme justificatif de garantie. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une influence extérieure ou d'une usure normale.

Contact : — Fabricant : Elektronikhandel Michael Gräf, Breitscheidstraße 84, 70176 Stuttgart, Allemagne sup-port@ovosono.com