



OVOSONO

Circle350

Sincronización horaria

Ajuste y sincronización precisa de la hora



1. Descripción general

El OVOSONO Circle350 funciona completamente sin conexión. La hora se ajusta manualmente mediante cuatro botones. Un reloj de tiempo real de alta precisión (RV-3028-C7) garantiza desviaciones mínimas durante el funcionamiento continuo. Esta guía explica cómo ajustar y sincronizar la hora con precisión.

No se requiere conexión a internet

No se requiere aplicación ni smartphone

Ajuste mediante 4 botones (T1–T4) en la carcasa

Alta precisión de marcha gracias al reloj de tiempo real integrado

2. ¿Cuándo hay que ajustar la hora?

La hora debe volver a ajustarse en las siguientes situaciones:

En la primera puesta en marcha (reloj recién desembalado)

Tras un corte de suministro eléctrico o al desconectar el adaptador de corriente

Al cambiar entre horario de verano e invierno (botón 2)

Cuando el reloj presenta una ligera desviación tras un funcionamiento prolongado (pocos segundos al mes)

3. Ajuste de la hora – paso a paso

Los botones se encuentran en el lado derecho de la carcasa, dispuestos uno encima del otro (T1 arriba, T4 abajo).

1. Pulse brevemente el botón 4 (T4) para iniciar el ajuste de la hora.
2. Ajuste la hora: pulse brevemente el botón 1 (T1) = hora +1.
3. Ajuste los minutos: pulse brevemente el botón 2 (T2) = minutos +5. Pulse brevemente el botón 3 (T3) = minutos +1.
4. Pulse de nuevo el botón 4 (T4) para finalizar y guardar el ajuste.

ATENCIÓN

Al finalizar el ajuste de la hora, los segundos se reinician a 0. Pulse T4 justo en el momento en que su reloj de referencia (p. ej., smartphone, reloj radiocontrolado) alcance el minuto deseado – así el reloj queda ajustado con precisión de segundos.



4. Horario de verano e invierno

Al encender el reloj, siempre está activo el horario de invierno (hora estándar/CET). El cambio se realiza manualmente:

Pulse brevemente el botón 2 (T2) para cambiar entre horario de verano e invierno.

Horario de verano (CEST): la pantalla avanza una hora (+1 hora).

Horario de invierno (CET): la pantalla retrocede una hora (1 hora).

Cambio horario en Alemania: último domingo de marzo (horario de verano) y último domingo de octubre (horario de invierno).

5. Consejos para la máxima precisión

El reloj de tiempo real (RTC) integrado ofrece una precisión de marcha muy alta. Para obtener resultados óptimos:

Utilice un reloj de referencia fiable (p. ej., la hora del smartphone sincronizada por internet).

Espere para finalizar el ajuste (T4) hasta que su reloj de referencia muestre el minuto deseado.

Compruebe la hora cada pocos meses y corríjala si es necesario.

Utilice un adaptador de corriente con un solo puerto USB – los adaptadores con varios puertos pueden provocar una breve interrupción de tensión al conectar dispositivos adicionales.

6. Solución de problemas

Preguntas frecuentes sobre el ajuste de la hora:

El ajuste de la hora no responde: compruebe si ha pulsado T4 (abajo). Durante el ajuste de la hora, la pantalla parpadea.

La hora se pierde tras un corte de suministro: es normal – la hora debe ajustarse después de cada reinicio.

La hora se desvía ligeramente: el reloj de tiempo real puede desviarse unos segundos al mes. Corríjala si es necesario.

Horario de verano/invierno incorrecto: pulse T2 para cambiar entre horario de verano e invierno.

Si tiene más preguntas, contáctenos en support@ovosono.com