



OVOSONO

Circle350

Synchronisation de l'heure

Régler l'heure et la synchroniser avec précision



Brouillon traduit automatiquement – en attente de validation par OVOSONO. Veuillez ne pas vous en servir pour des décisions liées à la sécurité tant que la version finale n'a pas été publiée.

1. Aperçu

L'OVOSONO Circle350 fonctionne entièrement hors ligne. L'heure est réglée manuellement à l'aide de quatre boutons. Une horloge temps réel de haute précision (RV-3028-C7) garantit des écarts minimes en fonctionnement continu. Ce guide explique comment régler l'heure et la synchroniser avec précision.

Aucune connexion Internet requise

Aucune application ni smartphone requis

Réglage via 4 boutons (T1–T4) sur le boîtier

Grande précision de marche grâce à l'horloge temps réel intégrée

2. Quand faut-il régler l'heure ?

L'heure doit être réglée à nouveau dans les situations suivantes :

Lors de la première mise en service (horloge sortie de son emballage)

Après une coupure de courant ou un débranchement de l'adaptateur secteur

Lors du passage entre l'heure d'été et l'heure d'hiver (bouton 2)

Lorsque l'horloge présente un léger écart après un fonctionnement prolongé (quelques secondes par mois)

3. Régler l'heure – étape par étape

Les boutons se trouvent sur le côté droit du boîtier, disposés les uns au-dessus des autres (T1 en haut, T4 en bas).

1. Appuyez brièvement sur le bouton 4 (T4) pour démarrer le réglage de l'heure.
2. Réglez l'heure : appuyez brièvement sur le bouton 1 (T1) = heure +1.
3. Réglez les minutes : appuyez brièvement sur le bouton 2 (T2) = minutes +5. Appuyez brièvement sur le bouton 3 (T3) = minutes +1.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton 4 (T4) pour terminer et enregistrer le réglage.



ATTENTION

À la fin du réglage de l'heure, les secondes sont remises à 0. Appuyez sur T4 exactement au moment où votre horloge de référence (par ex. smartphone, horloge radiopilotée) atteint la minute souhaitée – ainsi l'horloge sera réglée à la seconde près.

4. Heure d'été et heure d'hiver

Après la mise sous tension, c'est toujours l'heure d'hiver (heure normale/CET) qui est active. Le changement s'effectue manuellement :

Appuyez brièvement sur le bouton 2 (T2) pour basculer entre l'heure d'été et l'heure d'hiver.

Heure d'été (CEST) : l'affichage avance d'une heure (+1 heure).

Heure d'hiver (CET) : l'affichage recule d'une heure (- 1 heure).

Changement d'heure en Allemagne : dernier dimanche de mars (heure d'été) et dernier dimanche d'octobre (heure d'hiver).

5. Conseils pour une précision optimale

L'horloge temps réel intégrée (RTC) offre une très grande précision de marche. Pour des résultats optimaux :

Utilisez une horloge de référence fiable (par ex. l'heure d'un smartphone synchronisée via Internet).

Attendez, avant de terminer le réglage (T4), que votre horloge de référence affiche la minute souhaitée.

Vérifiez l'heure tous les quelques mois et corrigez-la si nécessaire.

Utilisez un adaptateur secteur avec un seul port USB – les adaptateurs à plusieurs ports peuvent provoquer une brève coupure de tension lorsque des appareils supplémentaires y sont branchés.

6. Dépannage

Questions fréquentes concernant le réglage de l'heure :

Le réglage de l'heure ne réagit pas : vérifiez que vous avez bien appuyé sur T4 (en bas). Pendant le réglage de l'heure, l'affichage clignote.

L'heure est perdue après une coupure de courant : c'est normal – l'heure doit être réglée après chaque redémarrage.

L'heure présente un léger écart : l'horloge temps réel peut dériver de quelques secondes par mois. Corrigez-la si nécessaire.



Heure d'été/heure d'hiver incorrecte : appuyez sur T2 pour basculer entre l'heure d'été et l'heure d'hiver.

Pour toute autre question, contactez-nous à support@ovosono.com