



OVOSONO

Circle350

Sincronizzazione dell'ora

Impostare e sincronizzare l'ora con precisione



Bozza tradotta automaticamente – in attesa di approvazione da parte di OVOSONO. Si prega di non utilizzarla per decisioni rilevanti per la sicurezza fino alla pubblicazione della versione definitiva.

1. Panoramica

OVOSONO Circle350 funziona completamente offline. L'ora viene impostata manualmente tramite quattro pulsanti. Un orologio in tempo reale ad alta precisione (RV-3028-C7) garantisce deviazioni minime durante il funzionamento continuo. Questa guida spiega come impostare e sincronizzare l'ora con precisione.

Non è richiesta alcuna connessione internet

Non è richiesta alcuna app o smartphone

Impostazione tramite 4 pulsanti (T1–T4) sulla cassa

Alta precisione di marcia grazie all'orologio in tempo reale integrato

2. Quando è necessario impostare l'ora?

L'ora deve essere reimpostata nelle seguenti situazioni:

Alla prima messa in funzione (orologio appena disimballato)

Dopo un'interruzione di corrente o lo scollegamento dall'alimentatore

In caso di cambio tra ora legale e ora solare (pulsante 2)

Se, dopo un lungo periodo di funzionamento, l'orologio presenta una leggera deviazione (pochi secondi al mese)

3. Impostazione dell'ora – passo dopo passo

I pulsanti si trovano sul lato destro della cassa, disposti uno sopra l'altro (T1 in alto, T4 in basso).

1. Prema brevemente il pulsante 4 (T4) per avviare l'impostazione dell'ora.
2. Imposti l'ora: premere brevemente il pulsante 1 (T1) = ora +1.
3. Imposti i minuti: premere brevemente il pulsante 2 (T2) = minuti +5. Premere brevemente il pulsante 3 (T3) = minuti +1.
4. Prema di nuovo il pulsante 4 (T4) per terminare e salvare l'impostazione.



ATTENZIONE

Al termine dell'impostazione dell'ora, i secondi vengono azzerati. Prema T4 esattamente nel momento in cui il suo orologio di riferimento (ad es. smartphone, radiosveglia) raggiunge il minuto desiderato – in questo modo l'orologio sarà preciso al secondo.

4. Ora legale e ora solare

Dopo l'accensione è sempre attiva l'ora solare (ora standard/CET). Il cambio avviene manualmente:

Premere brevemente il pulsante 2 (T2) per passare tra ora legale e ora solare.

Ora legale (CEST): la visualizzazione avanza di un'ora (+1 ora).

Ora solare (CET): la visualizzazione arretra di un'ora (- 1 ora).

Cambio in Germania: ultima domenica di marzo (ora legale) e ultima domenica di ottobre (ora solare).

5. Consigli per la massima precisione

L'orologio in tempo reale integrato (RTC) offre una precisione di marcia molto elevata. Per risultati ottimali:

Utilizzi un orologio di riferimento affidabile (ad es. l'ora dello smartphone sincronizzata via internet).

Attenda a terminare l'impostazione (T4) finché il suo orologio di riferimento non mostra il minuto desiderato.

Verifichi l'ora ogni pochi mesi e la corregga se necessario.

Utilizzi un alimentatore con una sola porta USB – gli alimentatori con più porte possono causare una breve interruzione di tensione quando vengono collegati dispositivi aggiuntivi.

6. Risoluzione dei problemi

Domande frequenti sull'impostazione dell'ora:

L'impostazione dell'ora non reagisce: verifichi di aver premuto T4 (in basso). Durante l'impostazione dell'ora il display lampeggia.

L'ora si perde dopo un'interruzione di corrente: normale – l'ora deve essere impostata dopo ogni riavvio.

L'ora presenta una leggera deviazione: l'orologio in tempo reale può discostarsi di pochi secondi al mese. Corregga se necessario.

Ora legale/solare errata: premere T2 per passare tra ora legale e ora solare.



Per ulteriori domande, ci contatti all'indirizzo support@ovosono.com