



Guía rápida

OVOSONO Circle350

En pocos minutos, su OVOSONO Circle350 estará lista para usar.

1

Colgar

Fije el soporte de pared (Wallpinnie) a la pared con el tornillo y el taco. Cuelgue el reloj por el marco. Altura recomendada: 170 cm.

2

Enchufar

Conecte un cable USB-C acodado a la parte posterior del reloj (conector hacia abajo). Enchufe el adaptador de corriente (5V, mín. 2A) en la toma de corriente. Los LED se encienden brevemente.

3

Ajustar la hora

Pulse brevemente el botón 4 (abajo a la derecha). Después: T1 = hora +1, T2 = minutos +5, T3 = minutos +1. Pulse T4 de nuevo para finalizar.

4

¡Listo!

El brillo se ajusta automáticamente. El reloj funciona completamente sin conexión: no necesita wifi. Disfrute de su OVOSONO Circle350.

¡Disfrute de su OVOSONO Circle350!

Manual completo: ovosono.com/downloads

¿Necesita ayuda? Escribanos a support@ovosono.com