



Guide de démarrage rapide

OVOSONO Circle350

Brouillon traduit automatiquement – en attente de validation par OVOSONO. Veuillez ne pas vous en servir pour des décisions liées à la sécurité tant que la version finale n'a pas été publiée.

Votre OVOSONO Circle350 sera prête à l'emploi en quelques minutes.

1

Accrocher

Fixez le support mural (Wallpinnie) avec la vis et la cheville sur le mur. Accrochez l'horloge par le cadre. Hauteur recommandée : 170 cm.

2

Brancher

Connectez un câble USB-C coudé à l'arrière de l'horloge (fiche orientée vers le bas). Branchez l'adaptateur secteur (5 V, min. 2 A) dans la prise de courant. Les LED s'allument brièvement.

3

Régler l'heure

Appuyez brièvement sur le bouton 4 (en bas à droite). Puis : T1 = heure +1, T2 = minutes +5, T3 = minutes +1. Appuyez à nouveau sur T4 pour terminer.

4

Terminé !

La luminosité s'ajuste automatiquement. L'horloge fonctionne entièrement hors ligne – aucun Wi-Fi requis. Profitez bien de votre OVOSONO Circle350.

Profitez bien de votre OVOSONO Circle350 !

Guide complet : ovosono.com/downloads

Besoin d'aide ? Contactez-nous à support@ovosono.com