



Snelstartgids

OVOSONO Circle350

Automatisch vertaalde conceptversie – goedkeuring door OVOSONO nog in behandeling. Gebruik deze tekst niet voor veiligheidsgerelateerde beslissingen totdat de definitieve versie is gepubliceerd.

Binnen enkele minuten is uw OVOSONO Circle350 klaar voor gebruik.

1

Ophangen

Bevestig de wandhouder (Wallpinnie) met schroef en plug aan de wand. Hang de klok aan het frame op. Aanbevolen hoogte: 170 cm.

2

Aansluiten

Sluit een haakse USB-C-kabel aan op de achterzijde van de klok (stekker naar beneden). Steek de voedingsadapter (5V, min. 2A) in het stopcontact. De LEDs lichten kort op.

3

Tijd instellen

Druk kort op knop 4 (rechtsonder). Vervolgens: T1 = uur +1, T2 = minuten +5, T3 = minuten +1. Druk opnieuw op T4 om te beëindigen.

4

Klaar!

De helderheid past zich automatisch aan. De klok werkt volledig offline – geen wifi nodig. Geniet van uw OVOSONO Circle350.

Veel plezier met uw OVOSONO Circle350!

Volledige handleiding: ovosono.com/downloads

Heeft u hulp nodig? Neem contact met ons op via support@ovosono.com