



Skrócona instrukcja

OVOSONO Circle350

Automatycznie przetłumaczona wersja robocza – oczekuje na zatwierdzenie przez OVOSONO. Prosimy nie wykorzystywać jej do decyzji istotnych dla bezpieczeństwa do czasu publikacji wersji ostatecznej.

W ciągu kilku minut Państwa OVOSONO Circle350 będzie gotowy do użytku.

1

Zawieszenie

Przymocować uchwyt ścienny (Wallpinnie) do ściany za pomocą śruby i kołka rozporowego. Zawiesić zegar za ramę. Zalecana wysokość: 170 cm.

2

Podłączenie

Podłączyć kątowy kabel USB-C do tylnej części zegara (wtyczka skierowana w dół). Podłączyć zasilacz (5V, min. 2A) do gniazdka elektrycznego. Diody LED krótko się zapalą.

3

Ustawienie godziny

Nacisnąć krótko przycisk 4 (na dole po prawej). Następnie: T1 = godzina +1, T2 = minuty +5, T3 = minuty +1. Ponownie nacisnąć T4, aby zakończyć.

4

Gotowe!

Jasność dostosowuje się automatycznie. Zegar działa całkowicie offline – połączenie Wi-Fi nie jest potrzebne. Życzymy przyjemnego korzystania z zegara OVOSONO Circle350.

Życzymy wielu przyjemnych chwil z Państwa zegarem OVOSONO Circle350!

Pełna instrukcja: ovosono.com/downloads

Potrzebują Państwo pomocy? Prosimy o kontakt pod adresem support@ovosono.com